

QUATER SPRAY

DETERGENTE DISINFETTANTE PER
SUPERFICI PRONTO ALL'USO



PMC N. 21042

QUATER SPRAY è un disinfettante pronto all'uso pratico e versatile per tutte le superfici in ambiente civile, sanitario, alimentare e industriale. Utilizzo ideale su arredi, mobili, sanitari, vetrate, attrezzature di cucina e superfici in genere.

Dosaggio e Diluizione

· Disinfezione di tutte le superfici lavabili in ambiente civile, sanitario, alimentare e industriale: Pronto all'uso. Erogare con testina spray e distribuire sulla superficie con panno o carta. **Superfici a contatto diretto con alimenti:** Lasciare agire e risciacquare accuratamente dopo l'uso.

Att. battericida e virucida (con involucro). Tempo di az.: 5 min.
Attività fungicida. Tempo di azione: 15 min.
Attività virucida. Tempo di azione: 30 min.



In ambito sanitario il prodotto è indicato per l'azione contro funghi e virus solo nel caso dei trattamenti di pavimenti e pareti. - non adatto a superfici toccate frequentemente.

Ecologia e Sicurezza

Tutti i tensioattivi sono biodegradabili secondo quanto previsto dal reg. europeo 648/2004/CE.

MATERIALI DI CONFEZIONAMENTO:

Tutti i materiali sono idonei al riciclo o al riutilizzo.
· Flacons da 750 ml in HDPE riciclato 100% con certificazione PSV - Plastica Seconda Vita.
· Taniche da 10 kg riciclate 32% con certificazione PSV - Plastica Seconda Vita Sottoprodotto.
· Scatole in cartone riciclato 100% certificato FSC-C148844.

PMC - PRESIDIO MEDICO-CHIRURGICO

Reg. Ministero della Salute n. 21042 del 25/03/2022

CONSERVAZIONE: Conservare in luogo fresco e asciutto, nella confezione originale debitamente chiusa. Proteggere dal gelo e da fonti di calore.

Lotto e data di produzione sono stampati sulla confezione.

SCADENZA: 24 mesi dalla data di produzione.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

Leggere attentamente la scheda tecnica e di sicurezza prima dell'utilizzo.

100 G DI PRODOTTO CONTENGONO: 0,3 g cloruro di didecildimetilammonio [CAS 7173-51-5], eccipienti e Acqua deionizzata qb. Acqua deionizzata qb.

ATTIVITÀ E ORGANISMI MODELLO	DILUIZIONE E TEMPI DI CONTATTO	NORME DI RIFERIMENTO
BATTERICIDA	100%, 5 MIN.	+ UNI EN 13697; + UNI EN 13727; + UNI EN 1276.
Staphylococcus aureus Enterococcus hirae Escherichia coli Pseudomonas aeruginosa	100%, 5 min. 100%, 5 min. 100%, 5 min. 100%, 5 min.	
FUNGICIDA	100%, 15 MIN.	+ UNI EN 13624; + UNI EN 13697; + UNI EN 1650. + UNI EN 13624:2021
Candida albicans Aspergillus nigers Candida auris	100%, 15 min. 100%, 15 min. 100%, 15 min.	
VIRUCIDA		+ UNI EN 14476; + UNI EN 16777.
Poliovirus Adenovirus Murine norovirus Vaccinia virus	100%, 30 min. 100%, 30 min. 100%, 30 min. 100%, 5 min.	

UNI EN 16777:2019

Spettro del test virucida su superfici non porose in ambito medico: virus a RNA e DNA, senza envelope e con envelope, responsabili della contaminazione di mani, strumentazione, superfici e tessuti e della conseguente infezione umana.

Aspetto: Liquido limpido incolore

Odore: Caratteristico

Peso specifico: 1,02 a 20° - 0,98 a 40°

pH tal quale: 10,0+/-0,5

Tracciabilità lotti: <https://lotti.ecosi.it> e sulla confezione



04870750
EAN: 8033772551755

750 ml
Tara: 60 g

Flacone
in scatole da 12 pezzi



04870010
-

10 L
Tara: 500 g

Tanica
in pallet da 60 taniche



04870050
-

50 L
Tara: 2,5 Kg

Fusto
pallet da 8 fusti